



SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD

No.28 Guangming Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, P.R.China

T + 86 755 2747 1942 F + 86 755 2747 2131 E service@ginverter.com W www.ginverter.com ShineMaster Podręcznik użytkownika

Spis treści

2

Δ

O instrukcji	 1.1 Wstęp 1.2 Oświadczenie o prawach autorskich 1.3 Upoważniony personel 1.4 Użycie instrukcji
Opis produktu.	2.1 Przegląd urządzeń 2.2 Rozpakowanie 2.3 Wprowadzenie do sieci ShineMaster
Instalacja i podłączenie	 3.1 Wymagania dotyczące środowiska instalacyjnego ShineMaster 3.2 Instalacja ShineMaster 3.3 Podłączenie do urządzenia fotowoltaicznego
Strona wewnętrzna ustawienie	 4.1 Metody dostępu 4.2 Strona wewnętrzna 4.3 Status ShineMaster 4.4 Zarządzanie dataloggerem ShineMaster 4.5 Ustawienie szybkości transmisji 4.6 Ustawienia serwera



1 Informacje o podręczniku użytkownika

1.1 Wstęp

Drodzy użytkownicy, bardzo dziękujmy za korzystanie z rejestratora danych ShineMaster (zwanego dalej ShineMaster) opracowanego i wyprodukowanego przez Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. (zwaną dalej Growatt). Mamy szczerą nadzieję, że ten produkt spełni Wasze potrzeby i oczekujemy, pochlebnych opinii na temat wydajności i funkcji produktu. Celem niniejszej instrukcji jest dostarczenie użytkownikom szczegółowych informacji o produkcie oraz instrukcji dotyczących instalacji, obsługi i konserwacji.

1.2 Oświadczenie o prawach autorskich

Copyright© 2019 Growatt New Energy Technology CO.,LTD. All Rights Reserved. Żadna część tego dokumentu nie może być powielana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków bez wcześniejszej pisemnej zgody Growatt New Energy Technology CO, LTD.

Wersja niniejszej instrukcji to V2.0. Growatt posiada prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego dokumentu.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Podczas przygotowywania tego dokumentu dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność jego treści, jednak wszystkie stwierdzenia, informacje i zalecenia zawarte w tym dokumencie nie stanowią gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnej lub domniemanej.

1.3 Upoważniony personel

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla profesjonalnego personelu, który instaluje, uruchamia i konserwuje inwertery ShineMaster for Growatt. Instrukcja ta nie zawiera połączeń elektrycznych dla falowników, skrzynek sumatorów, stacji pogodowych, inteligentnych liczników i urządzeń antyrefluksyjnych, jak również związanych z nimi środków ostrożności.

1.4 Użycie instrukcji

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem ShineMaster. Jednocześnie prosimy o przechowywanie tej instrukcji w bezpiecznym miejscu, aby operatorzy i personel konserwacyjny mogli ją łatwo znaleźć. Zawartość instrukcji będzie stale aktualizowana i poprawiana. Jest nieuniknione, że w aktualnej treści pojawią się drobne nieścisłości lub błędy. Użytkownicy powinni postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do Shinemastera. Najnowszą instrukcję obsługi można pobrać ze strony www.ginverter.com, można ją również otrzymać za pośrednictwem zespołów sprzedaży lub serwisu firmy Growatt.

2 Opis produktu



Pozycja	Nazwa	Funkcja
А	ANT2	Antena, używana do odbioru sygnałów bezprzewodowych
В	KEY	Przycisk Reset
С	POWER	Port zasilania
D	SIM	Gniazdo karty SIM
E	ANT1	Interfejs anteny Rf
Ν	LAN	Port RJ45 : Podłącz Shine ShineMaster do obszaru sieci lokalnej Shine Server poprzez kabel RJ45
М	RS-485	Dwukanałowy port RS485

Tabela 2-1

2.1.1 Port

Interfejs programu ShineMaster, jak pokazano na rysunku 2-1 powyżej.

Opis funkcjonalny każdego interfejsu przedstawiono w tabeli 2-1.

2.1.2 Opis LED

ShineMaster posiada siedem wskaźników LED. Stan ShineMaster może być wyświetlany przez wskaźnik LED. Jak pokazano na rysunku 2-1 i w tabeli 2-2 powyżej.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Pozycja	Nazwa	Funkcja
F	Dioda LED zasilania	Kontrolka zasilania, stałe światło oznacza, że zasilanie jest normalne
G	Dioda LED sieci	Światło sieci: 1: Brak światła oznacza, że nie udało się uzyskać adresu IP; 2: Migające światło oznacza połączenie z serwerem; 3: Stałe światło oznacza połączenie z serwerem
н	Dioda LED urządzenia	Numer diody LED stale migającej oznacza numer urządzenia podłączonego do ShineMaster
I	Dioda LED konfiguracji	Miga podczas konfiguracji, jeśli się powiedzie, dioda zgaśnie (czasowo niedostępna).
J	RF	Wskaźnik sygnału RF (c z a s o w o niedostępny)
К	4G	Wskaźnik sygnału 4G
L	Kontrolka stanu	Dioda LED miga, gdy wystąpi błąd

Tabela 2-2

2.2 Rozpakownie

2.2.1 Lista pakowania

Sprawdź, czy ShineMaster i akcesoria są nienaruszone i kompletne, jak na poniższym rysunku 2-2 : Jeśli stwierdzono jakiekolwiek uszkodzenia lub brak jakiegokolwiek elementu, skontaktuj się z dostawcą.



Rys. 2-2

Pozycja	Nazwa	Kwota
А	ShineMaster	1 szt.
В	Zasilacz 5V	1 szt.
С	Zacisk RS485	1 szt.
D	Ściana kolumna z tworzywa sztucznego	4 szt.
E	Śruba M3,5*20	4 szt.
F	Instrukcja obsługi ShineMaster	1 szt.
G	Kabel Ethernetowy	1 szt.
н	Antena 4G	1szt(Wersja 4g)

Tabela 2-4

Uwaga: 1:powyższe akcesoria ShineMaster 4 g wersja do konfiguracji w 4 g anteny 2:4G karta sim:zakupić od lokalnego dostawcy usług telekomunikacyjnych.

2.2.2 Numer seryjny i kod kontrolny

Numer seryjny ShineMaster (S/N) oraz kod kontrolny (CC), który składa się z liter i cyfr są umieszczone na opakowaniu ShineMaster'a,. Numer seryjny i kod kontrolny dla każdego urządzenia są unikalne, aby zidentyfikować każdego ShineMaster'a. Kiedy chcesz przesłać dane ShineMaster na serwer, będziesz potrzebował zarówno numeru seryjnego jak i "kodu kontrolnego", aby zarejestrować się na serwerze.

2.3 Wprowadzenie do sieci ShineMaster

ShineMaster obsługuje komunikację sieciową, która może odbywać się za pośrednictwem przewodowej sieci WLAN, 4G i serwera w chmurze. Prześlij monitorowane dane do serwera Growatt, a następnie uzyskaj dostęp do nazwy domeny serwera z przemysłowym wspólnym trybem komunikacji RS485 i bezprzewodową komunikacją RF. ShineMaster może również obsługiwać komunikację przewodową i bezprzewodową w celu monitorowania i kontrolowania urządzeń oraz wykonywania aktualizacji online na urządzeniach administratora. Poprzez dostęp do wewnętrznego adresu IP ShineMaster, można wejść na wbudowaną stronę do ustawiania parametrów, dodawania urządzeń i inspekcji. (proszę zapoznać się z sekcją 4.4 poniżej).

ShineMaster monitoruje urządzenia fotowoltaiczne poprzez RS485 i RF(czasowo nieobsługiwane). Poniższy schemat przedstawia schemat monitorowania sieci poprzez przewodowy RS485.





3 Instalacja i podłączenie

3.1 Wymagania dotyczące środowiska instalacyjnego ShineMaster

Wymagania dotyczące środowiska instalacyjnego ShineMaster i komunikacji z innymi urządzeniami:

- Instalacja w pomieszczeniach, temperatura 40 ~ 60°C, unikać wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- (2) Kabel RS485 w ilości maksymalnie 500m.
- (3) Wersja standardowa : Długość kabla komunikacyjnego do switcha lub routera nie przekracza 100m.
- (4) Wersja 4G: Korzystając z trybu komunikacji 4G, należy podłączyć się do anteny 4G, włożyć kartę sim 4G.
- 3.2 Instalacja ShineMaster
- 3.2.1 Procedura instalacji



Kroki instalacji są następujące:

- (1) Zainstaluj ShineMaster na pionowej powierzchni lub poziomej powierzchni.
- (2) Podłącz kable pomiędzy portem RS485 a portem RS485 w ShineMaster (szczegóły w punkcie 3.3.1 poniżej)
- (3) Opcje trybu komunikacji Wersja standardowa: Podłącz kabel sieciowy Wersja 4G: Podłącz antenę 4G, włóż kartę sim 4G.
 (4) Podłączyć zasilacz

3.3 Podłączenie do urządzenia fotowoltaicznego

ShineMaster może komunikować się z falownikiem, stacją pogodową, inteligentnym licznikiem, skrzynką rozdzielczą i innymi urządzeniami fotowoltaicznymi w celu gromadzenia danych.

3.3.1 Podłączenie kabla RS485

1. ShineMaster (lider) komunikuje się z urządzeniami typu follower poprzez połączenie przewodowe RS485. T+ na porcie RS485 urządzenia odpowiada A1 lub A2 na porcie ShineMaster 485, T- i ShineMaster 485 na porcie RS485 urządzenia podążającego, odpowiadają B1 lub B2. Poniżej przedstawiono schemat połączenia pomiędzy ShineMaster a falownikiem:

Uwaga: przy komunikacji na duże odległości przewód ekranowany RS485 musi być uziemiony (PE), więc aby nie wpływać na stabilność komunikacji.





RS-485

2. Zwróć uwagę, że falownik również posiada port taki jak poniżej.



3. Falowniki są podłączone do ShineMaster za pomocą połączenia równoległego RS485. Za pomocą połączenia komunikacji przewodowej RS485, ShineMaster może monitorować stabilnie do 64 falowników.

4. Inne urządzenia komunikacyjne 485, takie jak inteligentne liczniki, skrzynki przyłączeniowe, urządzenia środowiskowe monitor, itp., sposób podłączenia i falownik jest sam.

Uwaga: 1) Komunikacja RS485 ekranowany przewód musi być uziemiony (PE), aby nie wpływać na stabilność komunikacji.

2) ShineMaster podwójne porty 485 są podłączone do dopasowanej opornika z 120 omami, a gdy jeden lub więcej falowników z ShineMaster 485 komunikacji, musi mieć jeden falownik podłączyć dopasowany opór z 120 omami. Unikaj wpływu na komunikację. (Jeśli multilple falowników podłaczyć jeden port 485 może mieć tylko jeden falownik podłaczyć dopasowany

falowników podłączyć jeden port 485 może mieć tylko jeden falownik podłączyć dopasowany <mark>opór).</mark>

 Producenci stacji pogodowych, sumatorów i inteligentnych liczników muszą być wyznaczeni przez

Growatt.

4 Ustawienie parametrów strony wewnętrznej ShineMaster

4.1 Metody dostępu

4.1.1 Pierwsza metoda:

1. Podłącz komputer i ShineMaster do tego samego routera, aby były w tej samej sieci LAN.

- 2. Sprawdź adres IP ShineMaster. Weź przykład z routerem TP_LINK :
 - 1) Wejdź na stronę zarządzania routerem.
 - 2) Kliknij na "Serwer DHCP > lista klientów".
 - 3) Znajdź taki sam jak numer seryjny kolektora SN nazwa klienta, Ten IP to adres IP routera przypisany do ShineMaster.

Jeżeli numer seryjny ShineMaster w SN to: AEA3745001, wyniki zapytania jak na rysunku poniżej:

2 AEA3745001 00-47-8F-60-BF-34 192.168.100.10101:30:32

Uwaga: w routerze musi być otwarta funkcja DHCP.

3. W przeglądarce internetowej wpisz adres IP ShineMaster na wewnętrznej stronie ShineMaster.

4.1.2 Druga metoda :

- 1. Połącz PC z ShineMaster bezpośrednio za pomocą kabla.
- 2.Zmień IP komputera na 192.168.0. XXX (zakres XXX to 2 ~ 253). Ustawienia IP komputera jak na rysunku poniżej:

192	. 168	. 0	5
255	. 255	. 255	0
192	. 168	. 0	1

Uwaga: Nie trzeba ustawiać adresu serwera DNS

 ShineMaster wewnętrzny domyślny IP dostępu dla: 192.168.0.254. Na wejściu strony internetowej 192.168.0.254 można uzyskać dostęp do wbudowanej strony internetowej.

4.2 Strona wewnętrzna

Sprawdź kabel pomiędzy urządzeniami, następnie wprowadź do przeglądarki internetowej adres IP ShineMaster, aby zalogować się do wewnętrznej strony ShineMaster. Uwaga: ShineMaster i komputer muszą być w tym samym segmencie sieci, w przeciwnym razie nie może uzyskać dostępu do wewnętrznej strony internetowej.

1:W przypadku zastosowania metod z punktu 4.1 a, wejście w przeglądarce 192.168.100.101; W przypadku zastosowania

metoda 2, wejście 192.168.0.254 w przeglądarce. Jak na rysunku poniżej:



Rys. 4-1

2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, domyślna nazwa użytkownika logowania: admin hasło: admin, wypełnij i kliknij na login, aby wejść na stronę systemu Growatt ShineMaster.

4.3 Status ShineMaster

Kliknij Status datalogera ShineMaster, aby wyświetlić informacje takie jak "Informacja o stanie systemu", "Numer seryjny", "Adres serwera", "Liczba podłączonych urządzeń" itp. urządzenia ShineMaster

Datalogger information	Datalogger information		
Export limit & Datalogger setting	Connection status	Online	
Network setting	SN	YKC082202A	
Network Secure	Server IP	server-cn.growatt.com	
System management	Server port	5279	
Device state	Datalogger location IP	0.0.0.0	
	Time	5	
	Datalogger MAC	00.47.8F 60.8F.34	
Logost	Hardware version	V1.0	
	Firmware version	1.0.4.7	
	Datalogger type	ShineMaster	
	Device number	0	
	Offline data number	1	
	Export limit enable	Disable	
	Export limit power (kW)	0	
	Baudrate	RS485 1 9600 RS485 2 9600	

4.4 Zarządzanie dataloggerem ShineMaster

Urządzenia należy dodać w interfejsie "ShineMaster datalogger setting" na stronie wewnętrznej przed rozpoczęciem monitorowania.

4.4.1 Dodaj urządzenie

Dat

Exc

Net Sys

Dev

 Zanim ShineMaster zacznie monitorować urządzenia fotowoltaiczne, konieczne jest wejście na wewnętrzną stronę "ShineMaster Data Collector Settings" w celu dodania urządzeń.

	ShineMaster Set	ting Center 简体中文	English
alogger information	Export limit & Datalogger s	etting	
oort limit & Datalogger setting	Meter channel	RS485_2 -	
work satting	Meter address	第 行	
work setting	Export limit function	☉ On ≇ Off	
stem management	Export limit power (kW)	0 (XX:Export, -XX:Import)	
rice state	Fallback activated	On Off	
	Active power	10 % (0 ~ 100)%	
	Fallback activates after	120 s (120 ~ 5000) seconds	
Logout	Reactive power regulation	On • Off	
	PF	1.0 (0.80 ~ 1.00)	
	Add or delete devices	NULL . NULL . O Add O Del	
	Update firmware	MAL	
	Reboot	R5485_1 R5485_2	

Rys. 4-3

(2) Z drugiej listy rozwijanej wybierz typ monitorowanego urządzenia

Typy urządzeń Informacje o parametrach: INVERTER: GROWATT Inverter: PCS、HPS、MAX、MIN、MTLP_US、SPC3000; SDM120: SDM Licznik jednofazowy; SDM630: SDM Licznik trójfazowy; Weater Station: Stacja pogody; CHNT_DDSU: CHNT Licznik jednofazowy; CHNT_DTSU: CHNT Licznik trójfazowy.

	ShineMaster Set	iting Center 🛛 🕅 🕬 🖄
atalogger information	Export limit & Datalogger s	etting
xport limit & Datalogger setting	Meter channel	RS485_2 +
tuint antima	Meter address	1
INOTE Setting	Export limit function	© On . Off
stem management	Export limit power (kW)	0 (XX:Export, -XX:Import)
vice state	Fallback activated	⊙ On ♥ Off
	Active power	10 % (0 ~ 100)%
	Fallback activates after	120 s (120 ~ 5000) seconds
Logost	Reactive power regulation	On • Off
	PF	1.0 (0.80 ~ 1.00)
	Add or delete devices	RS485_1 • INVERTER • O Add O Del
	Update firmware	• Yes · No
	Reboot	O Yes @ No
		Save Cancel



(3) W trzeciej liście rozwijanej należy wpisać adres komunikacyjny monitorowanego urządzenia

atalogger information	Export limit & Datalogger s	etting
xport limit & Datalogger setting	Meter channel	RS485_2 -
twinth potting	Meter address	1
WORK BOUND	Export limit function	O On @ Off
stem management	Export limit power (kW)	0 (XX.Export, -XX.Import)
avice state	Fallback activated	O On 🗣 Off
	Active power	10 % (0 ~ 100)%
Logout	Fallback activates after	120 s (120 ~ 5000) seconds
	Reactive power regulation	On 🖷 Off
	PF	1.0 (0.80 - 1.00)
	Add or delete devices	RS485_1 • INVERTER • 1 • Add O Del
	Update firmware	• Yes • No
	Reboot	O Yes 🖲 No



- (4) Wybierz "Dodaj" i kliknij przycisk Zapisz.
- (5) Po pomyślnym zapisie wejdź na stronę "Device status", aby sprawdzić, czy urządzenie zostało pomyślnie dodane.

	ShineMaster Setting	Center		關係中文
Datalogger information	Address Device type	Device SN	Device state	Channel
Export limit & Datalogger setting	001 INVERTER		Suspend	RS485_1
Network setting				
System management				
Device state				
Logont				
	Rys. 4-6			

4.4.2 Usuń urządzenie

- (1) Wybierz metodę monitorowania urządzeń PV z pierwszej listy rozwijanej "Add or Remove Devices".
- (2) Z drugiej listy rozwijanej wybierz typ monitorowanej instalacji PV.
- (3) Wypełnij adres komunikacyjny urządzenia PV w trzeciej liście rozwijanej.
- (4) Wybierz "Del" i kliknij Zapisz, aby zakończyć usuwanie urządzenia.
- (5) Po pomyślnym zapisie wejdź na stronę "Device Status", aby sprawdzić, czy urządzenie zostało pomyślnie usunięte.

Jak pokazano na zdjęciu:

	ShineMaster Set	ting Center Bitter	Engl
Datalogger information	Export limit & Datalogger s	etting	
Export limit & Datalogger setting	Meter channel	RS485_2 +	1
Network antilan	Meter address		
Network Setting	Export limit function	On 🖲 Off	1
System management	Export limit power (kW)	0 (XX:Export, -XX:Import)	
Device state	Fallback activated	O On @ Off	1
	Active power	10 % (0 ~ 100)%	1
	Fallback activates after	120 s (120 ~ 5000) seconds	
Logout	Reactive power regulation	O On 👻 Off	1
	PF	1.0 (0.80 ~ 1.00)	1
	Add or delete devices	RS485_1 • INVERTER • 1 O Add • Del	1
	Update firmware	© Yes ♥ No	1
	Reboot	O Yes · No	1
		Save Cancel	1

Rys. 4-7

4.4.3 Wielokrotne dodawanie/usuwanie urządzeń

Jeśli adres rodzaju sprzętu w sposób ciągły, może jednorazowo dodać lub usunąć. Jak pokazano poniżej:

(1) Dodaj 10 falowników

Datalogger information	Export limit & Datalogger se	etting
Export limit & Datalogger setting	Meter channel	RS485_2 +
letwork setting	Meter address	1
erwork setting	Export limit function	On Off Off
System management	Export limit power (kW)	0 (XX:Export, -XX:Import)
Device state	Fallback activated	On 🔹 Off
	Active power	10 % (0 - 100)%
	Fallback activates after	120 s (120 ~ 5000) seconds
Lagout	Reactive power regulation	© On 👻 Off
	PF	1.0 (0.80 ~ 1.00)
	Add or delete devices	RS485_1 + INVERTER + 1-10 * Add O Del
	Update firmware	• Yes • No
	Reboot	O Yes · No

Rys. 4-8

(2) Wejdź na stronę "Device Status" potwierdź czy sprzęt został dodany pomyślnie.

1900 C					
atalogger information	Address	Device type	Device SN	Device state	Channel
oort limit & Datalogger setting	001	INVERTER		Suspend	RS485_1
huork setting	002	INVERTER		Suspend	RS485_1
AWORK SPILING	003	INVERTER		Suspend	RS485_1
<u>/stem management</u>	004	INVERTER		Suspend	RS485_1
rice state	005	INVERTER		Suspend	RS485_1
	006	INVERTER		Suspend	RS485_1
	007	INVERTER		Suspend	RS485_1
Logint	008	INVERTER		Suspend	RS485_1
	009	INVERTER		Suspend	RS485_1
	010	INVERTER		Suspend	RS485 1

(2) Zarówno przy dodawaniu jak i usuwaniu urządzeń należy wybrać " DELL".

Dodaj i usuń urządzenie:

1. W przypadku konieczności usunięcia urządzenia, wszystkie opcje powinny być takie same jak przy dodawaniu tego urządzenia: Kanał 485, typ urządzenia, adres, jeśli nie jesteś tego pewien możesz najpierw sprawdzić status urządzenia.

2. Gdy jeden adres jest zajęty, nie można po prostu wkleić nowego urządzenia, trzeba usunąć stare urządzenie i użyć tego adresu.

4.5 Ustawienie szybkości transmisji

Domyślne dwa kanały 'Baud Rate są zarówno 9600, można wybrać Baud Rate dla różnych scenariuszy.

(1) Wybrać szybkość transmisji w "Baud rate setting "Bar.

(2) Wybierz odpowiednie kanały RS485_1 lub RS485_2. Ustaw

szybkość transmisji na 9600 jako RS485_1.



Rys. 4-10

Rys. 4-9

- 4.6.1 Ustawienia sieci ShineMaster
- 1 : Wersja standardowa : LAN

4.6 Ustawienia serwera

 Na stronie konfiguracyjnej kliknij kolumnę "Network setting", wybierz sposób sieci dla LAN, może być zapisany.

Network setting	
Network mode	LAN 🗸
	Rys. 4-11

(2) ShineMaster's Domyślnym ustawieniem funkcji DHCP jest "ON" to automatycznie otrzyma adres IP.ShineMaster

Network setting				
Network mode	LAN 👻			
DHCP	🖲 On 💿 Off			

Rys. 4-12

- (3) Jeśli potrzebujesz stałego adresu IP, musisz wykonać następujące kroki
 - (3.1) Wyłącz "Dynamic IP", aby wyłączyć funkcję DHCP.
 - (3.2) Wprowadź stałe IP, zarządzanie siecią, maskę sieci i DNS, a następnie kliknij "Zapisz".



Rys. 4-13

Na stronie konfiguracyjnej kliknij kolumnę "Network setting", wybierz drogę sieciową dla 4G, może być zapisana.

Network setting		
Network mode	4G 👻	

Rys. 4-14

Uwaga: ShineMaster w wersji 4 g może również wybrać drogę LAN do komunikacji z serwerem.

4.6.2 Ustawienie adresu serwera

2 : Wersja 4 G:

Adres serwera wybierze dwie metody, jedna to IP, a druga to nazwa domeny, możesz użyć tylko jednej w tym samym czasie.

(1) gdy używasz nazwy domeny do połączenia z serwerem możesz wybrać w

"Funkcja analizy nazw domen" ustawia serwer jako server.growatt.com

Datalogger information	Network setting		
Export limit & Datalogger setting	Network mode	LAN •	
Nahunda antina	DHCP	● On © Off	
Retwork Setting	Local IP	192 168 100 103	
System management	Netgate	192 168 100 1	
Device state	Netmask	255 255 255 0	
	DNS	192 168 100 1	
	Resolv domain	🔹 On 💿 Off	
Logoist	Server domain	server.growatt.com	Ready OK
	Server	47,91.67.66	Conn OK
	Server port	5279	
	Data transfer interval	5	(Minutes)

Rys. 4-15

(2) Jeśli używasz IP serwera do połączenia z serwerem, wyłącz "Funkcję analizy nazw domen", ustaw serwer jako 47.91.67.66

atalogger information	Network setting			
export limit & Datalogger setting	Network mode	LAN ·		
Intrustic antillain	DHCP	🔹 On 🗇 Off		
Network Setting	Local IP	192 168 100 103		
System management	Netgate	192 168 100 1		
Device state	Netmask	255.255.255.0		
	DNS	192 168 100 1		
	Resolv domain	🗇 On 🛎 Off		
Logout	Server domain	server growatt.com	Resolv OK	
	Server	47.91.67.66	Conn OK	
	Server port	5279		
	Data transfer interval	5	(Minutes)	

Rys. 4-16

Uwaga : Nazwa portu serwera i interwał aktualizacji danych są stałe nie mogą być zmienione.

Uwaga:

1) Jeśli po dodaniu urządzenia, po zapisaniu nie ma odświeżenia, proszę odłączyć rejestrator danych i uruchomić go ponownie.

2) przy ustawianiu powiązanej funkcji w parametrach konfiguracyjnych, należy postępować tylko zgodnie z powyższą metodą, pozostałe parametry pozostają bez zmian.

5 Przesyłanie danych ShineMaster do ShineServer

Jeśli potrzebne do dataloggera i wszystkich urządzeń monitorujących do wyświetlania danych, monitorowania i ustawiania parametrów przez serwer, należy najpierw dodać datalogger do serwera, gdy Shinemaster jest dodany do serwera, jeśli są potrzebne inne modyfikacje niektórych parametrów dataloggera lub istnieje potrzeba włączyć iwyłączyć funkcję można zrobić to przez serwer.

5.1 Rejestracja i logowanie

(1) Wpisz adres serwera w przeglądarce komputerowej, aby wejść do ShineServer strona logowania. Jeśli logujesz się po raz pierwszy, zarejestruj najpierw nazwę użytkownika. Wejdź na stronę dostępu do nazwy domeny, jak pokazano na Rysunku 5-1.

Nazwa domeny chińskiego serwera użytkownika to: http://server-

cn.growatt.com Nazwa domeny zagranicznego serwera użytkownika to:

http://server.growatt.com





	Re	gister		
Register type	User	Installer	Distributor	
Country				*
	Select corre	ct country		1
Username				*
Decouverd	please insert	username		
Password	nassword mu	st more than	six word	19
assword confirm				•
Language	English			*
E-Mail				*
Installer code	Enter the in	staller code o	n alias	
	• Agree with	the Company	's terms	
	Register	Back to logi	n	

Rys. 5-2

5.2 Dane z monitoringu

(2) Zarejestruj nazwę użytkownika i wprowadź informacje o użytkowniku zgodnie z wyskakującym okienkiem.

Po uzupełnieniu wszystkich danych , kliknij "Zarejestruj się".

Uwaga: "Numer seryjny ShineMaster" i "kod kontrolny dataloggera" znajdują się na pudełku opakowania.

(1) Po zakończeniu rejestracji automatycznie przejdzie do głównego interfejsu ShineServer. Kliknij "instalacja" → "dane instalacji", a wyświetlane informacje to całkowity wykres mocy urządzenia w danym dniu. Za pomocą listy rozwijanej "Wybierz kolektor" można wyświetlić dobowy wykres mocy pojedynczego falownika w elektrowni.

rowatt				Welcome 1 EL	SOLABOTS (Normal use)
Nagykanizsa:Bagola2.	Dashboard	Plant User Ce	inter Setting	Download	tnglish 💿 🔒
Plant data	device list	eventlist	Plant Detail	Charging pile entra	nca
EV00644044	esport •]	< 20105	96-03	Current Day
	#50000				
	200000				/
	250000				\sim
	§ 200000				
	150000				
	100000				Λ
	50000			/	< V
	Secon	02.04	04.10	0613	68.22
		02.45	Nagykanissa Bagolo	42.	
Plant Image		Location In		Inform	nation Overview
	-	-17.	2: 71	G THE	al of Osar 1 2348280
				V.* Turk	el of inverser + \$55830
		THE L		ii Tub	of of Plant = 861024
			Carl Inne 1	Tel Test	il of Every 1, 1350, 136Wh



(2) Kliknij "plant" \rightarrow "Device list", aby zobaczyć dane w czasie rzeczywistym monitorowane przez datalogger, "Inverter", "Weather station", "Smart Meter" i "Combined Box" "MAX" .

5.3 Dodawanie lub usuwanie urządzeń monitorujących, zmiana szybkości transmisji ShineMaster

5.3.1 Dodaj lub usuń urządzenie monitorujące

(1) Na stronie serwera kliknij "Device Management", a następnie kliknij "Data Logger". Na tej stronie kliknij ustaw ikonę aktualizacji urządzenia.

row	att					Welc	come : 185486633556 (f	Normal user) Integr	ator
Sh	inerMaster	•	Dashboard	Plant	User Center	Setting	Download	English 🕥	ñ
P	lant data		device list	event list	Pla	ant Detail			
datalog	inverte	r M/	X storage	hybrid inverter	PCS HPS			more	
alias	device type	user nan	e connect status	IP & Port	data update int	terval last login	v/update time firmw	are version operati	ing
FA818003	ShineMaster	12523443	connection	/202.105.137.83:1027/	5	2018-09	9-12 14:11:46	1.0.1.1 🗹 🖸 Î	が (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

(2) Dodaj jedno urządzenie, dodaj jeden falownik Growatt ustaw adres komunikacji 485 to 1.

Device update		
communication meth	9	
d	RS485_1	y
Davico addross	1	×
Device address	1	
device type	Growatt Inverter	•
status	add	Ŧ
Baud rate		
The first baud rate	4800	Y
Second baud rate	4800	v

(3) Usuń jedno urządzenie, tak jak na poniższym rysunku.

Device update		
communication meth	0	
communication me an	RS485_1	×
d		
Device address	1	Ŧ
device type	Growatt Inverter	v
status	Delete	Ŧ
Baud rate		
The first baud rate	4800	Y
Second baud rate	4800	v

(4) Jeśli dodanie lub usunięcie urządzeń zakończy się sukcesem, pojawi się poniższy rysunek.



5.3.2 Zmiana szybkości transmisji ShineMaster.

 Na stronie serwera kliknij "Device Management", następnie kliknij "Data Logger", kliknij ikonę ustawienia szybkości transmisji.



(2) Ustawienie szybkości transmisji wybranego kanału.

🗾 Device update		
communication meth	0	
	RS485_1	Ψ.
d		
Device address	1	×
device type	Growatt Inverter	×
status	Delete	v
Baud rate		
The first baud rate	4800	*
Second baud rate	4800	v

(3) Jeśli się uda, pojawi się następujący rysunek.



Uwaga: Drugi kanał ustawienia szybkości transmisji będzie taki sam jak.

6 Konserwacja urządzeń

6.1 Reset ShineMaster

Wciśnięcie przycisku "reset" na pięć sekund spowoduje skasowanie wszystkich zarejestrowanych informacji o urządzeniu. Wszystkie informacje dla części komunikacyjnej serwera zostaną zachowane.

6.2 Typowe usterki i ich usuwanie

Usterka	Przyczyna	Propozycja
Nie można wejść na stronę wewnętrzną ShineMaster	ShineMaster nie może uzyskać IP	 Włącz funkcję DHCP routera PC i ShineMaster muszą znajdować się w tym samym segmencie sieci.
Wewnętrzna strona ShineMaster "Informacje o stanie systemu" pokazuje, że nie jest podłączony	Nie można połączyć się z serwerem	 Sprawdź, czy sieć routera jest podłączona do Internetu. Sprawdź, czy "adres serwera" jest prawidłowy Nazwa domeny chińskiego serwera użytkownika to: http://server- cn.growatt.com Nazwa domeny serwera użytkownika zamorskiego to: http://server.growatt.com
ShineMaster jest online, ale monitorowane urządzenie jest odłączone po zalogowaniu się na konto	 Połączenie z monitorem nie powiodło się Brak dostępu do strony wewnętrznej w celu dodania sprzętu Niespójny adres urządzeń fotowoltaicznych i adres urządzeń dodanych Nieprawidłowy numer seryjny urządzenia PV 	 Sprawdź stabilność kabla komunikacyjnego. Wejdź na stronę wewnętrzną "Ustawienia dataloggera", aby dodać urządzenia fotowoltaiczne Na stronie "Stan urządzenia" strony wewnętrznej sprawdzić, czy adres komunikacyjny urządzenia jest taki sam jak dodanego urządzenia. Sprawdź, czy numer seryjny monitorowanego urządzenia PV ma 10 cyfr. Może zawierać tylko angielskie litery i cyfry, nie ma w nim nielegalnych znaków.
Długi czas bez odświeżania interfejsu po pracy	Strona konfiguracyjna nie odpowiada	Odśwież stronę lub zaloguj się ponownie.

6.3 Konserwacja

- 1. Unikać częstego włączania i wyłączania zasilacza, obchodzić się ostrożnie;
- ShineMaster jest produktem przeznaczonym do użytku wewnętrznego. Nie należy używać ShineMaster w wilgotnym środowisku lub w bezpośrednim świetle słonecznym.

7 Dane techniczne

7.1 Specyfikacja ShineMaster

Specyfikacja ogólna

Długość * szerokość * wysokość	130mm*84mm*25mm
Waga netto	180±5g
Stopień ochrony	IP30

Środowisko operacyjne

Temperatura otoczenia	-40°C~ +60°C
Instalacja	wewnętrzna

Komunikacja przewodowa	RS485 maksymalny monitoring stabilności 64 falowników
Komunikacja bez przewodów	Czasowo nieobsługiwany
Odległość komunikacji RS485	Maksymalnie 500 metrów (skręcony kabel ekranowany)

8 Skontaktuj się z nami

Growatt Nowa Energia zapewnia klientom pełen zakres wsparcia technicznego. Użytkownicy mogą skontaktować się z najbliższym biurem Growatt Nowa Energia lub punktem obsługi klienta, albo mogą skontaktować się bezpośrednio z centrum obsługi klienta firmy.

Nazwa: SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD

Adres: No.28 Guangming Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, P.R.China Customer

Service Hotline: +86 755 27471942

```
Е-
```

mail:service@ginv

```
erter.com Strona
```

internetowa firmy: www.ginverter.com